

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Rozepněte stahovací popruh slunečníku, uvolněte nosná žebra stínidla, aby se slunečnick snadněji otevíral.
2. Nasaďte kliku do určeného otvoru navíjecího mechanismu a pomalu otáčejte pro roztažení a věnujte pozornost tomu, aby nic nepřekáželo.
3. Připevněte windstop žebro k bočnímu ramenu pomocí šroubů.
4. Když je slunečnick zcela otevřen, zajistěte ho volným lankem, které zasuňte do samosvorné drážky ve spojnici žeber stínidla.
5. Abyste slunečnick zavřeli odháknete bezpečnostní lanko a windstop žebro. Jen po těchto krocích lze začít otáčet klikou. Věnujte prosím pozornost tomu, že nic nebrání otáčení a navíjení.
Pozor!!! Klikou musí být otáčeno pomalu, ocelové lanko musí být vždy napnuté. Tento krok musí být proveden s maximální pozorností a opatrností, aby nedošlo k porušení navíjecího mechanismu.
6. K tomuto slunečníku je v případě použití základny pro cementové (betonové) vyžadována minimální zátěž 200kg. Cementové dlaždice nebo květináče lze jednoduše dohledat v našem webovém katalogu slunečnicků a příslušenství. V případě nestandardního podnebí, počasí či jiných atmosférických podmínek je možná potřeba většího zatížení.
7. Naše společnost je Vám k dispozici pro další informace a technickou asistenci. V případě, že je slunečnick nasazen na základnu, která je určena pro pevné zakotvení do podlahy, je potřeba tuto základnu pevně zabetonovat tak, aby nedošlo ke staticky nevhodnému upevnění.
8. Zakoupený slunečnick lze natáčet o 360° kolem svislé osy a to zavřený i otevřený. Natáčení je možné až po uvolnění černých šroubů v dolní části na základně, a poté otočením stožáru. Po natočení slunečnicku prosíme o opětovné dotažení šroubů s černými plastovými hlavicemi
9. Slunečnick může být nakloněn. Toto je možné po odšroubování černých šroubů, které upevňují windstop žebro na bočním rameni a po té upevnění tohoto žebra do jiného možného umístění.